

# JECTOR Mic2.4g

## Wireless Mic輕巧型2.4G無線麥克風 操作說明

- 1.將接收器USB口接到電腦USB接口或插在USB適配器充電使用，另一端用音頻連接線接到電腦音頻輸入口或教室內之擴大機音頻輸入口（必要時加接6.5轉接頭），接線正確後接收器指示燈快閃。如下圖



- 2.把麥克風接到夾子發射器上，然後在距離接收器5米範圍內按住夾子發射器中間橙色按鈕三秒以上與接收器對頻成功（對上頻後夾子發射器及接收器指示燈由紅藍燈快閃變為藍燈慢閃。如下圖）



- 3.對頻成功後就可以使用麥克風無線擴音了，夾子發射器與接收器有效無線傳輸距離為10-15米，夾子發射器紅燈慢閃時為電量不足，應及時充電，充電時夾子發射器紅燈長亮，充滿電後紅燈變暗。充電2小時電池可使用6-8小時。

※ 本產品未附變壓器一同販售。